

一敏

Swift 1系列  
收银机用户指南

服务热线: 0755-23590159

本收银机有以下三款选配



Swift 1



Swift 1s



Swift 1p


可选配件



Swift 1 Scanner



Swift 1 Printer



Swift 1 Strap

## 设备简介



电源键

音量键

显示屏

### 电源键

关机状态下, 短按开机启动;  
使用状态下, 长按2-3秒, 可选择关机或重启。  
开机状态下, 长按8秒以上, 断电关机。

### 显示屏

用于操作员使用的触摸屏。

Pogo Pin

摄像头

喇叭

Type-C口

TF卡槽

NFC (选配)

### Type-C接口

用于外接设备, 如U盘等; 带充电功能。

### Pogo Pin

用于连接打印模块(可选)或扫码模块(可选)。

### 摄像头

扫二维码、拍摄。

# 设备组成

## a. Swift 1s



## b. Swift 1p



## 设备基本参数

操作系统	Android 11
处理器	8核 8xA55 1.6GHz
显示屏	6.517 英寸, 分辨率720 x 1600, 多点触摸屏
存储	2GB RAM (可选 4GB) + 16GB ROM (可选 32GB或64GB)
摄像头	30万前置摄像头, 500万后置摄像头
NFC	可选, 默认无
Wi-Fi	支持802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
蓝牙	支持蓝牙5.0
打印模块	58mm热敏打印机, 最大支持直径40mm打印纸
扫码模块	Zebra SE4107LU
喇叭	0.8W
外部接口	1 x USB Type-C 口
TF卡槽	1 x Nano SIM + 1 x TF卡
网络	支持2G/3G/4G
GPS	支持AGPS, GLONASS, GPS, 北斗, Galileo
电池	7.6V 2550mAh
电源适配器	5V/2A
工作温度	0°C至+50°C
存储温度	-20°C至+60°C
工作湿度	10%至90%
限制海拔	海拔5000米以下

# 注意事项

## 安全警告

- 请将交流电插头插入与配件电源适配器上标识输入相对应的交流电插座中。
  - 严禁在存有有任何潜在爆炸性气体的场所使用。
  - 非专业人员不要打开电源适配器, 以免发生危险。
  - 此为B级产品, 在生活环境中, 该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下, 可能需要用户对于干扰采取切实可行的措施。
  - 关于电池的更换:
    1. 用错误型号电池更换会有爆炸危险!
    2. 更换后的旧电池应交维修人员处理, 切勿把它投入火中!
- 

## 重要安全说明

- 避免在雷电期间安装或使用, 否则有被雷电电击的危险。
- 当您发现有异常气味, 过热或烟雾情形下, 请立刻切断电源。
- 避免在潮湿的环境下使用; 避免在多尘或易燃易爆的场合使用。
- 本机必须确保插座电源系统的接地符合有关标准, 否则可能导致人身伤害。

## 建议

- 不要在靠近水或潮湿环境中使用, 避免液体落入终端中。
  - 不要在极端冷、热环境中使用, 例如靠近火源或点燃的香烟。
  - 不要摔、投掷或弯折。
  - 尽置在清洁无尘环境中使用, 避免细小物品落入终端中。
  - 在未获允许的情况下, 不要在医疗设备附近使用。
- 

## 声明

本公司不对以下行为负责:

- 不在本指南说明的条件下使用和维护所造成的损坏;
  - 对于因选件或耗材(非本公司提供之最初产品或认可产品)造成的损坏或问题。(未经本公司同意, 无权进行产品修改或变动)
- 

## 免责声明

由于产品的更新, 此文档的某些细节可能与产品不符, 请以实物为准, 此文档的解释权归本公司。保留不预先通知的情况下, 修改本用户指南的权利。